30-x1-76 Creamy

CCCP

ОПИСАНИЕ

и инструкция по эксплуатации

ИСКАТЕЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПАР типа ИКП-2М



ОПИСАНИЕ

и инструкция по эксплуатации ИСКАТЕЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПАР типа ИКП-2М

ВНИМАНИЕ!

В данном изделии, диоды, триоды, конденсаторы и резисторы могут отличаться от указанных в принципиальной схеме, что не отражается на работоспособности изделия.

Зак. 813

В Н И М А Н И Е :

Иссепта ваболеми и развитително организатите за ответация споставления от разграти и перетики и иле им даболе и принцем проссоромом за просток, иле им даболем от принцем принцем принцем принцем с споративлением утмен до 30 см и пообистим принцем утмерудител от при тем принсеннями утмерудител от при тем принсеннями принцем принцем принцем принцем утмерудител от принцем принцем утмерудител от принцем принцем принцем принцем принцем принцем принцем утмертительного принцем при принцем принцем принцем принцем принцем при принцем не принцем не принцем

IE ZARHMI

However, polymer is complete recording or -27°C, -20°C, ago conversation academics matrix is a significant Harana companye academic 22 in law consequence approximate to the companyer academic academic

ave supermone design times \$12.5.52 and \$56.518.5 apsure flating er 20 is a fair.

Hydroxys for pot money person between the conHydroxide: Licold in the larger recommend to service Frequency and physiciative printed in the first 1990 or 25% plantage compressions in which 6 s. were service as 25% plantage compressions and according to the compression of the compressio

Harronne His apparent possess scans receptly with

of the returns or family improvement or made if of the service or that represents the control except the same of the

Пре съеключие запрежения первои боторог по 3.7 на наприменя сего на 1975 допускаться системия доболи-

Срепск готоричера до ОД п. Максопизация постигнос усторичеры не промежа

HATTANIC TOMBRESS OCCUPANTIONS OF SERVICE AND ASSESSMENT OF SERVICE AND ASSESSMENT OF SERVICES AND ASS

Коэффициент усиления усилителя на частоте $1000~\rm ru\pm20\,\%$ при температуре окружающего воздуха $+20\rm °C\pm5\rm °C$ и напряжении питания не менее $4~\rm B-$ не менее $5000~\rm nри$ включении на его выход сопротивления нагрузки $1000~\rm om\ \pm5\,\%$.

При отклонениях температуры окружающего воздуха от пормальной в интервале от —20°C до +40°C допускается сни-

жение коэффициента усиления до 2500.

Входное сопротивление усилителя не менее 80 ком.

Катушка прилагается к искателю для определения места к. з., имеет сопротивление постоянному току—не менее 55 ом, индуктивность не менее 3 мгн.

Точность определения места короткого замыкания прово-

дов 1-2 см.

III. ПРИНЦИП ДЕИСТВИЯ

С помощью прибора возможно отыскивание пар кабеля (при использовании рамки-искателя) и определение места короткого замыкания и сообщения проводов (при использовании катушки ККЗ-1).

Примечание: Катушка ККЗ-1 изготовляется по МРТУ 45-908-64.

1. Отыскание пары с помощью рамки-искателя (см. рис. 1).

К искомой паре кабеля, разомкнутой на конце, подключается генератор искателя. Вокруг проводов пары образуется переменное электрическое поле звуковой настоты. В рамке-искателе, внесенной в электрическое поле, наводится ЭДС с частотой генератора. Сигнал звуковой частоты прослушивается в микротелефонной трубке, подключенной к рамке-искателю через усилитель ИКП-2М. Звук в телефоне усиливается по мере приближения рамки к искомой паре и достигает максимума при касании рамкой одного из проводов пары. В искателе предусмотрена возможность создания разговорной цепи между спайщиком, находящимся в кроссе, и спайщиком, находящимся у вскрытой муфты или перчатки.

2. Отыскание места короткого замыкания или сообщения проводов

К поврежденной паре проводов подключается генератор

прибора ИКП-2М (см. рис. 2).

По проводам проходит ток звуковой частоты, создающий вокруг них переменное магнитное поле. В это поле вносится катушка ККЗ-1, в которой наводится ЭДС с частотой генера-




Рис. 2.

тора. Сигнал звуковой частоты прослушивается в микротелефонной трубке, подключениой к катушке через усилитель ИКП-2М. За местом короткого замыкания проводов, происходит резкое уменьшение уровня сигнала, т. к. ток и, следовательно, магнитное поле, за местом короткого замыкания отсутствуют. Таким образом, место короткого замыкания находят по резкому уменьшению или пропаданию звука в микротелефонной трубке.

IV. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ И КОНСТРУКЦИИ

а) генератор

Генератор прибора выполнен на трех полупроводниковых триодах типа ПЗ9. Задающий каскад собран по схеме с общей базой и трансформаторной обратной связью, а выходной — двухтактный, собран по схеме с общим эмиттером и работает в режиме класса В.

Выходной трансформатор имеет среднюю точку и отводы для подключения линий с разным входным сопротивлением (примерно 1000 ом и 10 ом). Коммутация этих линий осуществляется с помощью ключа Кл. При установке ключа «Кл» в положение «разговор» подается напряжение порядка 5 в постоянного тока на клеммы «МТ» для питания микротелефонных трубок спайщиков.

Для питания генератора от сети переменного тока (напряжением 36 в, 127 в либо 220 в) в нем имеется выпрямитель на кремниевых диодах \mathcal{L}_1 и \mathcal{L}_2 и фильтр (C_2 , C_3 , R_6 R_7).

б) усилитель

Усилитель прибора выполнен на четырех полупроводниковых триодах типа ПЧІА.

Для повышения входного сопротивления первый каскад собран по схеме с общим коллектором, а второй каскад с общим эмиттером и отрицательной обратной связью.

Остальные каскады собраны по схеме с общим эмиттером.

Выходной каскад усилителя трансформаторный.

В усилителе имеется переменное сопротивление для регулировки коэффициента усиления. Питание усилителя включается автоматически при вставлении в гнездо «МТ» иглы микротелефонной трубки.

V. КОНСТРУКЦИЯ

В комплект искателя ИКП-2М входят 2 отдельных узлагенератор и усилитель. К усилителю придается чехол, в который укладываются рамка-искатель, а также держатель с иглой, штеккер и запчасти в пенале. Катушка ККЗ-1 придается в отдельной упаковке.

Генератор выполнен в металлическом кожухе с откидной крышкой. На кожухе имеется ремень для переноски прибора.

Габаритные размеры $230 \times 130 \times 100$ мм.

Вес генератора не более 2,8 кг (с батареей). На лицевую панель генератора выведены:

клеммы: для подключения линии «выход», заземления " <u>—</u> " и микротелефонной трубки «МТ»; ключ рода работы, тумблер питания «сеть-бат» и переключатель напряжения сети. Через лицевую панель выведен шнур питания.

Усилитель конструктивно вып<mark>олн</mark>ен так же, как и генератор.

К переносному ремню усилителя крепится чехол.

Габаритные размеры $180 \times 70 \times 100$ мм.

Вес усилителя с пеналом и батареей не более 1,5 кг.

На лицевую панель усилителя выведены: гнезда для подключения рамки-искателя «вход» и микротелефонной трубки «МТ», клемма для подключения заземления и ручка регулятора уровня «Рег. усиления». В схеме усилителя предусмотрена блокировка питания: питание включается лишь тогда, когда в верхнее гнездо «МТ» вставлена игла микротелефонной трубки.

Батареи питания усилителя и генератора устанавливаются в специальных отсеках, размещенных в дне усилителя и ге-

нератора.

Катушка-искатель ККЗ-1 представляет собой индуктивность с ферритовым сердечником, намотанную на изоляционном каркасе и вмонтированную в пластмассовый корпус, являющийся рукояткой катушки.

Корпус состоит из двух половинок, скрепленных пружин-

ными кольцами.

Выводы катушки соединены с жилой и экраном шнура, заканчивающегося штепсельной вилкой. К штырьку вилки, отмеченному гравировкой « ___ », присоединен экран шнура.

Размер корпуса катушки ϖ 14×180 мм.

VI. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

Перед началом работы необходимо произвести специальную заделку концов микротелефонной трубки спайщика, ра ботающего с усилителем: к одному концу подключить держатель с иглой, к другому — штеккер. (Держатель и штеккер придаются к прибору). Микрофон и телефон соединяются последовательно.

Для нормальной работы прибора необходимо соблюдать следующие условия:

- 1. Подключение сети к генератору производить после заземления его корпуса. При отключении — спачала спять сеть, а затем — землю.
- 2. При подключении батарей к усилителю и генератору строго соблюдать полярность.
- 3. После окончания работы, а также во время перерывов выключать питание. Для выключения усилителя необходимо вынуть из гнезда «МТ» иглу, а генератора перевести ключ в положение «Разговор», тумблер—в положение «Сеть» и отключить сеть переменного тока.
- 4. При нитании приборов от внутрениих батарей необходимо периодически проверять их напряжение под нагрузкой.

порядок работы

А. Отыскание пары в кабеле (рис. 3).

- 1. Помощник кабельщика спайщика в кроссе, у шкафа или в колодце должен:
- а) подсоединить к клемме « <u>_</u> » генератора заземление (оболочку кабеля);
- б) выбрать род питания генератора: при наличии сети неременного тока установить переключатель напряжения сети в нужное положение, тумблер «сеть-бат» перевести в положение «сеть», с помощью шнура питания подключить сеть переменного тока, при отсутствии сети переменного тока питание генератора необходимо производить от внутренней батареи, для чего тумблер «сеть-бат» перевести в положение «бат»;
 - в) подключить к клеммам «Выход» искомую пару;
 - г) к клеммам «МТ» подключить микротелефонную трубку;
- д) включить генератор, переведя ключ в положение «Длинные линии» либо «Короткие линии» в зависимости от входного сопротивления линии.




Рис. 3. Схема включения комплекта искателя ИКП-2М при отыскании пар в кабеле.

Выполнив эти операции, помощник ожидает вызова (звука в телефоне трубки) от кабельщика-спайщика, находящегося у муфты или перчатки кабеля.

2. Кабельщик-спайщик, находящийся в месте отыскания нар кабеля, должен:

а) соединить клемму « 📗 » усилителя с оболочкой (экра-

ном) кабеля;

б) микротелефонную трубку включить в гнезда «МТ», при этом игла должна быть вставлена в верхнее гнездо;

в) рамку-искатель включить в гнезда «вход», а штеккер с гравировкой « <u>l</u> »—в гнездо с гравировкой «<u>l</u>»;

г) перемещать рамку-искатель усилителя вокруг жгута жил кабеля и путем прослушивания в телефоне сигнала генератора определить пучок жил, в котором находится искомая пара, по наибольшей громкости звука в телефоне, а затем в данном пучке отыскать искомую пару (наибольшая громкость получается при касании рамкой одного из проводов пары).

После отыскания искомой пары в кабеле спайщик вынимает из верхнего гнезда «МТ» провод м/т трубки, оканчивающийся иглой, и подключает его к найденной жиле, касаясь неизолированной части жилы (под гильзой). При этом помощник кабельщика услышит в своем телефоне сигнал тенератора. Это является сигналом вызова.

3. Помощник, находящийся в кроссе (или у шкафа), получив сигнал вызова, должен перевести ключ в положение «Разговор» и получить от кабельщика-спайщика указания по отысканию следующей пары.

Отыскание следующих пар производится в том же порядке.

При соответствующем навыке на отыскание одной пары в кабеле большой емкости требуется не более 2—3 минут.

При отыскании поврежденных пар порядок включения прибора будет зависеть от характера повреждений.

Возможны следующие случан повреждений:

1 случай — одна или обе жилы искомой пары имеют пониженную изоляцию.

Поиск пары производится обычным способом, но желательно предварительно установить служебную связь по исправной паре.

2 случай — искомая пара имеет обрыв одной или двух жил. В этом случае на одном конце кабеля в кроссе подключить на клеммы выхода генератора параллельно соединенные искомую неисправную и любую известную исправную пару кабеля, а на другом конце кабеля в распределительном устройстве (шкаф, коробка и т. п.) исправную пару соединить в последовательную цень (в шлейф) с поврежденной.

Поиск исправной пары вести обычным способом. Сторопу обрыва можно определить, рассоединив жилы найденной пары и определив направление, с которого приходит сигнал.

3 случай — жилы искомой пары сообщаются между собой

(«короткое»). В этом случае необходимо:

к одной из клемм на выходе генератора подключить обе жилы искомой поврежденной пары, а к другой клемме — одну из жил соседней известной исправной пары.

Дальнейший поиск пары производится обычным путем.

Б. Поиск жил кроссировок

Поиск жил кроссировок производится после отключения их от «станции».

Порядок работы сохраняется (см. п.н. 1, 2, 3 раздела VIII).

Отыскание жил производится одним оператором, а необходимость в служебных нереговорах отпадает.

В. Определение места короткого замыкания.

1. Оключить кабель от станционных приборов.

2. Выбор рода питания и включение генератора и усилителя осуществлять так же, как при отыскании пары (п. A).

3. Подключение катушки ККЗ-1, микротелефонной трубки к усилителю, а также поврежденной пары к генератору произвести согласно рис. 4.

4. Ключ генератора Кл. установить в положение «Кор. линия».

5. Передвигать катушку от генератора вдоль линии (на расстоянии не более 2 см от проводов), прослушивая сигнал генератора в микротелефонной трубке. Признаком места короткого замыкания является пропадание или резкое уменьшение силы звука в трубке. Отыскание повреждений производится одним оператором, а необходимость в служебных переговорах отпадает.




Рис. 4. Схема включения комплекта искателя ИКП-2М при отыскании места короткого замыкания.

VII. РЕЖИМЫ ТРИОДОВ

		a	таблица № 3
Tomon	Напряжен. коллект. эмиттер, в	Ток ноллектора ма	Переменная составляющая
Lilia	4,1	3.0	1 88
H-112	3,9	U,C	
ппз	3,9	ν _, c	A A B 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Триод	Напряж. коллектор. эмиттер в	Ток коллектора ма	
ПП1	4,0	0,20	
ПП2	1,6	0,6	
ППЗ	1,6	0,8	
ПП4	3,0	2,5	

Режимы, данные в таблицах, ориентировочны и могут колебаться в пределах $\pm 20\,\%$ от указанных величин.

VIII. ГАРАНТИИ

Завод дает гарантию исправности прибора на 18 месяцев со дня выпуска при условии соблюдения всех правил хранения и эксплуатации в соответствии с техническими условиями и инструкцией по эксплуатации.

IX. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Виды неисправ- ности	Причина ненсправности	Способы устранения
При включении тумблера питания в полож. «сеть» генератор не рабо-	 а) Генератор Обрыв в кабеле питания. 	Проверить омметром кабель и в случае обрыва заменить.
тает.	Пробились диод Д1 или Д2.	Проверить и в случае пробоя заменить.
	Пробился одни из три- одов.	Проверить режимы триодов согласно табл. I и в случае большого от- клонения от указанных величин сменить триод.

Вид пенсиравности	Причина неисправности	Способы устранения		
fo)	б) Усилитель			
При включении питания усилителя иглой напряжение отсутствует или	Нет контакта в гнезде включения питания.	Проверить пружины гнезда и в случае раз- регулировки отремоити- ровать.		
занижено. Нет плавной регулировки усили-	Неисправен потенцио- метр R5.	Проверить и в случас неисправности сменить.		
теля. Заниженное уси- ление усилителя.	Неисправен триод.	Проверить режимы триодов согласно табл. 2 и в случае большого от-клонения от указанных величин сменить триод.		

х. правила хранения

Прибор должен храниться в сухом отанливаемом поменцении с температурой воздуха от $+10^{\circ}$ С до $+35^{\circ}$ С с относительной влажностью до 80% и при отсутствии в окружающей среде вредных примесей, вызывающих коррозию.

хі. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект искателя входят:

- а) генератор 1 шт.
- v б) усилитель 1 шт.
- в) держатель с иглой 1 шт.
- 🗸 г) рамка-искатель с шнуром 1 шт.
- / д) штеккер однополюсный 1 шт.
- е) пенал для съемных деталей 1 шт.
- √ ж) катушка ККЗ-1 1 шт.
 - з) описание, инструкция по эксплуатации и паспорт 1 комплект.

К искателю придаются следующие запасные части:


- √ а) рамка (без ручки и шнура) 1 шт.
 - · б) держатель иглы 1 шт.
 - в) игла армированная 3 шт.
 - г) штеккер однополюсный 1 шт.

Для работы с прибором необходимы 2 микротелефонные трубки, которые заводом не придаются.

перечень элементов к принципиальной схеме генератора икп-2м

Обозн.	ГОСТ, ВТУ, пормаль	Наименование и тип	Основн. данные, номинал	Кол.	Примечание
RI	FOCT 7113-63	Резистор МЛТ-0,5-2к±10%	2 ком	1	
R2*	FOCT 7113-63	Резистор МЛТ-0,5-24к±10 %	24 ком	1	Подбирается
·R3*	FOCT 7113-63	Резистор МЛТ-0,5-510±10%	510 ом	1	Подбирается
R4*	ΓΟCΤ 7113-63	Резистор МЛТ-0,5-43к±10%	4,3 ком	1	Подбирается
R5	FOCT 7113-63	Резистор МЛТ-0,5-120±10%	120 ом	1	A Commandation of the Comm
R6	ГОСТ 6562-53	Сопротивление ВС-0,5-1-82-ПА	82 ом	1	
R7	FOCT 7113-63	Резистор М.ЛТ-0,5-200±10 %	200 ом	I	
CI*	УБО.462.014 ТУ	Конденсатор МБМ-160-0,05-11	0,05 мкф	1	Подбирается
C2	ОЖО.464.001 ТУ	Конденсатор ЭГЦ-2а-200 М	200 мкф	and a second	
СЗ	ОЖО.464.001 ТУ	Конденсатор ЭГЦ-2а-12 М	200 мкф	1	
Tp1	ПК5.731.053 Сп	Трансформатор	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	1	I обм. 500 в ПЭЛ 0,15 II обм. (90x2) в ПЭЛ 0,15 III обм. 80 в ПЭЛ 0,15
Tp2	ПҚ5.731.054 Сп	Трансформатор		1	I обм. (300x2) в ПЭЛ 0,12 И обм. (540+60+60+ +540) в ПЭЛ 0,12

Обозн.	ГОСТ, ВТУ, Наименование и тип данн				Примечание
Tp3	ПҚ5.731.052 Сп	Трансформатор		The second secon	(I обм. 900 в ПЭЛ 0,1 2275+2325) в ПЭЛ 0,06 II обм. (180х2) в ПЭЛ 0,31
B1 B2	Н7e3.602.905 Сп НИО.360.606	Переключатель напр. сети Тумблер ТП1—2		1 1	
пп1÷ пп3 д1÷Д2 кл	СБО.005.053 ТУ ЩБ3.362. <mark>0</mark> 02 ТУ НИО.360.600	Транзистор ПЗ9 $ \text{Диод полупроводник.} \ \text{Д226E} $ Ключ телеф, роликовый КТР OI $\frac{7-9}{3-3}$		3 2	
Б К1 <u>-</u> -К4 К5	ГОСТ 2583-60 Н7е4.835.002 Сп Н7е4.835.001 Сп	Батарея КБС-X-0,7 Клемма Клемма		1 4	Либо КБС-Л-0.5




* Подбирается при регулировке. Рис. 3. Принаминальная электрическая схема генератора.

перечень элементов к принципиальной схеме усилителя икп-2М

Обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль	1 I dribite to		Кол.	Примечание
R1 R2 R3 R4* R5 R6 R7* R8 R9* R10 C1 C2 ÷ C4 C5*	FOCT 7113-63 FOCT 7113-63 FOCT 7113-63 FOCT 7113-63 VKO.468.013 BTV FOCT 6562-53 FOCT 7113-63 FOCT 7113-63 FOCT 7113-63 FOCT 7113-63 FOCT 7113-63 FOCT 7113-63 FOCT 70CT 9687-61 VBO.462.014 TV FOCT 9687-61	Резистор МЛТ-0,5-3к±10 % Резистор МЛТ-0,5-1м±10 % Резистор МЛТ-0,5-13к±10 % Резистор МЛТ-0,5-13к±10 % Резистор МЛТ-0,5-120к±10 % Резистор СП-0,4-4.7к-5 мм Сопротивление ВС-0,25-1-51-11А Резистор МЛТ-0,5-160к±10 % Резистор МЛТ-0,5-3,9к±10 % Резистор МЛТ-0,5-27к±10 % Резистор МЛТ-0,5-2к±10 % Конденсатор БМ-2-2000-0,01±10 % Конденсатор БМ-2-2000-0,03±10 % Конденсатор КМ-2-2000-0,03±10 % КОНДЕНСАТОР КМ-2-2000-0,003±10 % КОНДЕНСАТОР КМ-2-2000-0,003±10 % КОНДЕНСАТОР КМ-2-2000-0,003±10 % КМ-2-2	3 KOM 1 MOM 13 KOM 120 KOM 4,7 KOM 51 OM 160 KOM 27 KOM 2 KOM 0,01 MK\$\rightarrow\$0,1 MK\$\rightarrow\$0,03 MK\$\rightarrow\$200 MK\$\rightarrow\$0		Подбирается Подбирается Подбирается Подбирается
Тр ПП14 КП1 КП2 Б К	ПК5.731.043 СБО.005.053 ТУ Н7е3.656.001 Сп ПК6.670.063 ГОСТ 2583-60	Трансформатор Транзистор П41А. Колодка с гнездами Планка с гнездами Батарея КБС-X-0,7 Клемма		1 1 1 1 1 1	I обм. 1800 в ПЭЛ 0,08 II обм. 650 в ПЭЛ 0,08

* Подбирается при регулировие. Рис. 6. Принципиальная электрическая схема усилителя.

Cheminal - 76





КАТУШКА-ИСКАТЕЛЬ ККЗ-1

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт



КАТУШКА-ИСКАТЕЛЬ ККЗ-1

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт



Катушка-искатель ЖКЗ-1 заводской номер № Ди соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуата-HIHH.

Дата выпуска Мар Зог

Представитель ОТК

завода

(подпись)

М. П.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель обязуется в течение 18 месяцев со дня отгрузки потребителю безвозмездно ремонтировать прибор, вспомогательные и дополнительные части, вплоть до замены прибора, если они за этот срок выйдут из строя или их характери-

ABPUR ANHAR TO 3-4 .17- 11736 ...

Пиния отреза

	Для	служебн	ых	отметок	
-					
		AND			
	and the state of a second state of				
			The court of the c		
The State of the Control of the Cont					
	· -				

стики окажутся ниже норм соответствующих стандартов и ТУ.

Безвозмездный ремонт или замена производятся при условии соблюдения потребителем правилэксплуатации, транспортирования и хранения.

Рекламации

При отказе в работе или неисправности приборов в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составленакт о необходимости ремонта и отправки прибора предприятию-изготовителю или вызова егопредставителя по адресу:

Примечание. Выход из строя электровакуумных и полупроводниковых приборов неявляется основанием для предъявления рекламации.

Для	служебных	отметок
		at the second se
		£ 42
		The state of the s
	generalistic de la constantina del constantina de la constantina del constantina de la constantina de	
		The second secon
Edwards and State Spire of the Address	10 10 V 1	

НАЗНАЧЕНИЕ

Катушка предназначена для определения места короткого замыкания до 50 ом и сообщения проводов в многократных

полях АТС и кроссировках.

Катушка предназначена для работы с усилителями ИКП-2М. При необходимости использования катушки с усилителем ИКП-2 в потенциальный конец последнего последовательно с катушкой следует включить сопротивление 3,0 ком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Интервал	температ	yp,	°C .		2	20:+4	10
Относител	ьная вла	жностн	ь воз	вдуха,		0.0	
проц.					ДО	86	
проц. Сопротивл	ение кату	ишки п	остоя	нному			
TOKY, OA	1				не	менее	55
Индуктивн	ность, л	2H		· .	не	менее	3-
Точность	определе	M RHH	еста і	сорот-			
кого зам	мыкания	провод	OB, CA	1	не	более	2

принцип действия

Отыскание места короткого замыкания или сообщения проводов основано на

том, что к поврежденной паре проводов подключается генератор прибора ИКП-2 (см. рис.). По проводам проходит ток звуковой частоты, создающий вокруг них переменное магнитное поле. В это поле вносится катушка ККЗ-1, в которой наводится ЭДС с частотой генератора.

Сигнал звуковой частоты прослушивается в микротелефонной трубке, подклю-



ченной к катушке через усилитель ИКП-2. За местом короткого замыкания проводов происходит резкое уменьшение уровня сигнала, так как ток и, следовательно, магнитное поле за местом короткого замыкания отсутствуют. Таким образом, место короткого замыкания находят по резкому уменьшению или про-

паданию звука в микротелефонной трубке.

конструкция

Катушка-искатель представляет собой индуктивность с ферритовым стержнем. Выводы катушки соединены с жилой и экраном провода КММ-1 (либо другого экранированного провода), заканчивающегося штепсельной вилкой. Экранированный конец провода обозначен на вилке знаком

_____. Катушка с проводом вмонтирована в корпус из пресспорошка. Корпус является одновременно рукояткой катушки. Размеры корпуса

⊘ 14 × 180 мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект катушки входят:	шт.
катушка-искатель	· Land
описание, инструкция по эксилуа-	1
тации и наспорт	ř.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАТУШКИ

Для работы с катушкой ҚҚЗ-1 усилитель ИКП-2 требует переделки. Усилитель необходимо вскрыть, отпаять перемычку, идущую от незаземленного входного гнезда к конденсатору типа $EM-1-0.01~m\kappa\phi$, и вместо указанной перемычки впаять сопротивление $3.0~\kappa\sigma$, которое придается к катушке ҚҚЗ-1.

Порядок работы следующий:

1. Отключить кабель от станционных

приборов.

2. На вход усилителя ИКП-2 включить катушку, соблюдая полярность, на выход — микротелефонную трубку.

3. К поврежденной паре в сторону станции подключить генератор ИКП-2 (ключ генератора установить в положе-

ние «кор. линии»).

4. Катушку необходимо передвигать от генератора вдоль линии (на расстоянии не более 2 см от проводов), прослушивая сигнал генератора в микротелефонной трубке. Признаком места короткого замыкания является пропадание или резкое уменьшение силы звука в трубке.

СОДЕРЖАНИЕ

											C.	TP.
Назначени	ie			٠					,			7
Техническ	ие	xap	рак	тер	HCTI	IKh						7
Принцип	дей	CT	вия							٠		7
Конструкц	КИЯ											9
Комплект												9
Инструкци	17 1	ПО	ЭКО	спл	уата	ции	кат	гушн	711		٠	10

Редактор С. Педько
Технический редактор Х. Кемаль
Корректор Л. Кодрул
Управление по печати Одесского облисполкома

Изд. № 028. Формат изделия 60Х901/₃₉. Объем п. л. 0,376 Заказ 5424. Тираж 2400.

Тип. г. Б-Днестровского, ул. Дзержинского. 45





ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации КАТУШКИ-ИСКАТЕЛЯ ККЗ-1

the state of the state of the state

9

І. НАЗНАЧЕНИЕ

Катушка предназначена для определения места короткого замыкания до 50 ом и сообщения проводов в многократных

нолях АТС и кроссировках.

Катушка предназначена для работы с усилителями ИКП-2М. При необходимости использовання катушки с усилителем ИКП-2 в потенциальный конец последнето последовательно с катушкой следует включить сопротивление 3,0 ком.

. П. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Катушка применяется в интервале температур от —20°С до +40°С при относительной влажности воздуха до 80%.

Сопротивление катушки постоянному току не менее 55 ом; индуктивность — не менее 3 мгн. Точность определения

места короткого замыкания проводов --- не более 2 см.




Рис. 1.

ии. принцип действия

Отыскание места короткого замыкания или сообщения проводов основано на следующем: к поврежденной паре проводов подключается генератор прибора ИКП-2. (см. рис. 1). По проводам проходит ток звуковой частоты, создающий вокруг них переменное магнитное голе. В это поле вносится катушка ККЗ-1, в которой наводится ЭДС с частотой генератора.

Сигнал звуковой частоты прослушивается в микротелефонной трубке, подклю-

ченной к катушке через усилитель ПКП-2, За местом короткого замыкания проводов происходит резкое уменьшение уровня сигнала, так как ток и, следовательно, магнитное поле за местом короткого замыкания отсутствуют. Таким образом, место короткого замыкания находят по резкому уменьшению или пропаданию звука в микротелефонной трубке.

IV. КОНСТРУКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Катушка-искатель представляет собой индуктивность с ферритовым стержнем намотаниую на каркасе из изоляционного материала. Выводы катушки соединены с жилой и экраном провода КММ-1 (либо другого экранированного провода). заканчивающегося штепсельной вилкой. Экранированный конец провода обозначен на вилке знаком — Катушка с проводом вмонтированы в корпус из пресспорошка, состоящий из двух полукорпусов и скрепляемых тремя латунными кольцами. Корпус является одновременно рукояткой катушки. Размеры корпуса 180X14 мм.

V. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- В комплект катушки входят:
- а) катушка-искатель,
- б) описание и инструкции по эксплуатации.

VI. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАТУШКИ

Для работы с катушкой ККЗ-1 усилитель ИКП-2 требует переделки. Усилитель необходимо вскрыть, отпаять перемычку, идущую от незаземленного входного гнезда к конденсатору типа БМ-1-0,01 мкф, и вместо указанной перемычки впаять сопротивление 3,0 ком. которое придается к катушке ККЗ-1.

- 1. Отключить кабель от станционных приборов.
- 2. На вход усилителя ИКП-2 включить катушку, соблюдая полярность, на выход—микротелефонную трубку.
- 3. К поврежденной паре в сторону станции подключить генератор ИКП-2 (ключ генератора установить в положение «кор. линии»).

4. Катушку необходимо передвигать от генератора вдоль линии (на расстоянии не более 2 см. от проводов), прослушивая сигнал генератора в микротелефонной трубке. Признаком места короткого замыкания является пропадание или резкое уменьшение силы звука в трубке.



Министерство связи СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЮЗНЫЙ ЗАВОД

ПАСПОРТ

muesos 8 a 10 10 190 (2011)

Типа



 Свидетельство о приеме Прибор типа изготовлен заводом в соответствии с утвержденными техническими условиями, проверен, принят работниками технического контроля и признан годным к эксплуатации. Представитель Т. К. завола рамилия Настройку произвел фамилия полпись

§2. Гарантия работоспособности порядок предъявления рекламаций

Завод гарантирует безотказную работу прибора при условии его нормальной эксплуатации, транспортировки и хранения в течение 18 месяцев содня этгрузки.

В течение гарантийного срока заводпоставщик производит ремонт или замену прибора за свой счет, если отказ в работе или несоответствие нормам техусловий произошли по вине

завода- поставщика.

Выход из строя электровакуумных изделий или деталей, изготовителем которых не является завод, не может

служить причиной рекламации.

В случае отказа в работе прибора или его части в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт с указанием дефектов. приложить к нему выписку из §1 настоящего паспорта и направить в адрес завода.

§3. Отметка о консервации

§4. Огметки о ремонте

Дата	Объем работ	кем проледен
gadhere come and all the till region to the second property of		
Edition to the second s		Security Statement (1994) and the statement of the Statement (1994) and the statement of th
		whaten's armin hading consist transporting any appropriate in
		weblick on an about the level one phastaching are reported by
Egipter of the state of the sta		Ser there embles which is a majorated with this ball mind general respectively.
	The second secon	
M		The second section of the second section is a second section of the second section of the second section secti

Заметки по эксплуатации

Зак. 5337



Министерство связи СССР

государственный союзный завод

2-10-1-1	MATERIA DE LE LEX MAP
Типа	MKII- yc
·	Nº 39



§1. Свидетельство о приеме

Прибор типа

изготовлен заводом в соответствии с утвержденными техническими условиями, проверен, принят работниками технического контроля и признан годным к эксплуатации.

Представитель Т. К. фамилия

Настройку произвел

angelill

Sam Tun

политсь

196

§2. Гарантия работоспособности и порядок предъявления рекламаций

Завод гарантирует безотказную работу прибора при условии его нормальной эксплуатации, транспортировки и хранения в течение 18 месяцев со


дня отгрузки.

В течение гарантийного срока заводпоставщик производит ремонт или
замену прибора за свой счет, если
отказ в работе или несоответствие
нормам техусловий произошли по вине
завода- поставщика.

Выход из строя электровакуумных изделий или деталей, изготовителем которых не является завод, не может

служить причиной рекламации.

В случае отказа в работе прибора или его части в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт с указанием дефектов, поиложить к нему выписку из \$1 настоящего паспорта и направить в адрес завода.



§3. Отметка	о консервации		
with the country of the base of a country device compression and the country of a cold an addition and addition	Commenter of printing and other states of the second printing and dependent		
Manyages and the second contract of the secon			
ACA CA, A. CANA			
300000000000000000000000000000000000000			
Sense from the calculation represents a sense of the sens			
ACTIVITY OF THE PROPERTY AND ADDRESS AND A			TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY A
SECONDA MARINE PROCESS CONTRACTOR			
73 O Saar van de la company de			
CONTROL OF A READ OF COMMENT OF C	'		
Chilliante-un stant hadron habrie in stanta anno capatin de metallo del contrato del como capatino de contrato del contrat			
Monthly and the second desired and appropriate			
AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY			

§4. Отметки о ремонте:

	and the second s
433	Secretary and the secretary of a second secretary and the secretary and the second secretary and the second secretary and the second se
	Marine and American Andrew Company and Com
	among control and an advantage Children Control or an any and with
	commence - Land Control of Contro
	m throughout and come monthly come as y gardening for the come and
	And the state of t
	Mary Full at the Confession of
processing and all distributions on the groups which distribute to the following support of the state continues to the first	AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

Заметки по эксплуатации

Зак. 5337

